



OROLOGIO ASTRONOMICO IN GUIDA DIN - OR 252 DI

Installare su guida DIN 35 mm.

Accensione automatica al collegamento rete.

Impostazioni di fabbrica: Funzione AUTOMATICO, ASTRO, cambio automatico ora solare/legale AUTO*, lingua Italiano It, intervallo programmazione 30 minuti, correzione Alba e Tramonto 0 minuti, coordinate geografiche Bari. Compare ON quando l'impianto è in funzione.

Accensione/spegnimento:

Premere **OK** per 4 secondi.

Funzionamento Manuale **ON/OFF** o **Automatico** :

Funzionamento AUTOMATICO compare .

Premere per impostare MANUALE o AUTOMATICO.

In MANUALE premere per ON o OFF.

MENÙ: Premere il Joystick al centro per 3 secondi,

navigare nelle varie funzioni usando il Joystick.

1. IMPOSTARE ORARIO:

Nel MENU selezionare e confermare **OK**, impostare l'anno e confermare **OK**, impostare il Mese, spostarsi per impostare il giorno e confermare **OK**, confermare AUTO* **OK**, impostare l'ora e i minuti e confermare **OK**.

2. IMPOSTAZIONI CAP/CORREZIONI:

Procedere dal punto 1. compare la lettera **I** (Italia), confermare **OK**, impostare il **CAP** e confermare **OK**, impostare eventuali correzioni **C** di Alba (**A**) e Tramonto (**T**) e confermare **OK**.

3. INTERVALLO MINIMO DI PROGRAMMAZIONE: **R**

Nel MENU selezionare **R** e confermare **OK**. Impostare 30 minuti o 1 minuto. Confermare **OK**.

4. LINGUA: **L**

Nel MENU selezionare **L** e confermare **OK**. Impostare It Italiano o En English. Confermare **OK**.

5. IMPOSTAZIONE PROGRAMMA: **PRG**

Nel MENU selezionare **PRG** e confermare **OK**, compare di default la programmazione Astronomica.

Per inserire/modificare la programmazione posizionarsi sull'ora desiderata, scegliere se ON o OFF lampeggianti per impostare o, fissi per visualizzare. Confermare **OK**.

(Il settaggio lampeggiante/fisso avviene premendo il Joystick verso l'alto od il basso più volte)

6. IMPOSTAZIONE BLOCCO:

Tenere premuto per 4 secondi, confermare **OK**, impostare la PASSWORD col Joystick, confermare **OK**.

Per sbloccare premere due volte, inserire la PASSWORD col Joystick, confermare **OK**.



foro **RESET**

Si consiglia di far installare il dispositivo da una persona qualificata

Per ulteriori e dettagliate informazioni si veda il manuale installatore del dispositivo sul sito [tecno**switch**.com](http://tecnoswitch.com)

Tecno Switch si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Tecno Switch declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.

Schema collegamento:

