



## CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE DA INCASSO - MICHELANGELO - CR 515

Installare ad un'altezza di circa 1,5 m dal pavimento  
Evitare fonti di calore, finestre e porte.

Estrarre il Cronotermostato per inserire/sostituire le pile tirando l'apposito tirretto.  
Accensione automatica all'inserimento delle batterie.

**Impostazioni di fabbrica:** Funz. Riscaldamento, 5°C Antigelo,  
Temperatura Manuale 22°C, Diff. 0,3°C, correzione temperatura 0,0°C.  
☀ o ❄ è animata quando l'impianto è in funzione.


**Accensione/spegnimento:**

Premere per 5 secondi

**Funzionamento Manuale o Automatico:**

Funzionamento AUTOMATICO agisce con tre soglie di temperatura t1,t2,t3.

Premere per impostare MANUALE o AUTOMATICO.



**MENU:** Navigare nelle varie funzioni del MENU usando il Joystick

### 1. IMPOSTARE ORARIO:

Nel MENU selezionare e confermare , impostare l'ora e confermare , impostare i minuti e confermare , selezionare il giorno corrente agendo sul Joystick e confermare .

### 2. PROGRAMMA TEMPERATURE: P

Nel MENU selezionare P, scegliere il giorno da impostare e confermare , posizionarsi sull'ora desiderata e scegliere la soglia di temperatura di lavoro.

### 3. IMPOSTARE SOGLIE TEMPERATURE: t1, t2, t3

Nel MENU selezionare T: impostare T1 agendo sul Joystick, dopo la conferma si potrà scegliere la temperatura per le soglie T2 e T3.

### 4. STATISTICHE DI UTILIZZO:

Scorrere con il tasto Joystick per visualizzare le statistiche.

### 5. RISCALDAMENTO:

Nel Menù selezionare e confermare .

### 6. RAFFRESCAMENTO:

Nel Menù selezionare e confermare .

### 7. IMPOSTAZIONE PARAMETRI:

#### 7.1 FUNZIONE ANTIGELO:

Importante per evitare danni da temperature troppo basse.  
Dal Menù selezionare , impostarne il valore e confermare .

Sotto i 2°C si perde la protezione Antigelo e compare OFF.

#### 7.2 DIFFERENZIALE TERMICO: diff

Ripetere il punto 7.1, premere per 3 secondi, impostare il valore e conferma .

#### 7.3 CORREZIONE TEMPERATURA MISURATA: corr

Ripetere i punti 7.1 e 7.2, premere per 3 secondi, impostare la correzione e confermare .


### Si consiglia di far installare il dispositivo da una persona qualificata

Per ulteriori e dettagliate informazioni si veda il manuale installatore del dispositivo sul sito [tecno\*\*switch\*\*.com](http://tecno<b>switch</b>.com)

Tecno Switch si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Tecno Switch declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.

RESET:



### Schema collegamento:

